

PRODUCT CATALOG

50000+
Product Range






1 Year
Warranty












High Quality
Spare Parts



marketistanbul.net

Turkey's **leading**
global manufacturer...

Image	Product	Mi No	OEM No	Vehicle	Model
	Trunnion	378.063499	448/03902	Jcb	
	Coil Sub-assy HeaterMatrix	378.065946	30/925967 30925967	Jcb	
	Cartridge Check Valve P.o Vented	378.065947	928/06010 92806010	Jcb	
	Valve Solenoid Proportional	378.065948	928/60027 92860027	Jcb	
	Cooler Exhaust Gas Recirculation	378.065949	02/803145 02803145	Jcb	
	Element Fuel Filter Water Seperator	378.065950	02/910150 02910150	Jcb	
	Element Fuel Filter Cartridge	378.065951	02/910155A 02910155A	Jcb	
	Tork Converter	378.065952	04/500100 04500100 F03/10200 F0310200	Jcb	
	Tork Converter	378.065953	04/501800 04501800 04-501800	Jcb	
	Tork Converter	378.065954	04/600784 04600784 F03/10281 F0310281	Jcb	

 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Fork	378.065955	123/04827 12304827	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Seat Abi Cloth, Suspension	378.065956	128/P3561 128P3561	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Şanzıman Selonoid Coil 12v	378.065957	149785	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Grommet	378.065958	15/901402 15901402	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Mirror External	378.065959	160/01643 16001643	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Pump Assembly Transmission	378.065960	20/925327 20925327 20-925327	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Hydraulic Pump 1cx Pump Gear	378.065961	20/951572 20951572 20-951572	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Solenoid Valf	378.065962	20/952149 20952149	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Pump Gp F-pr	378.065963	228-9129 2289129	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Solenoid Valf	378.065964	25/104700 25104700 25-104700	Jcb	
 GÖSEL HAZIRLANIYOR	Valve Solenoid C/w Amp Connectors	378.065965	25/105100 25105100 25-105100	Jcb	



Valve Counter Balance
Vented

378.065966

25/220914
25220914

Jcb



Seal Lip

378.065967

25/221208
25221208
25-221208

Jcb



Valve 1 Spool,auxiliary
Black

378.065968

25/221919
25221919

Jcb



Solenoid Unloader
Assembly

378.065969

25/222657
25222657

Jcb



Coil 12v Solenoid

378.065970

25/222658
25222658
S18/30628
S1830628

Jcb



Valve Cartridge 2 Screw
Fixing

378.065971

5/222913
5222913
149786
396084

Jcb



Valve Cartridge 2 Screw
Fixing

378.065972

25/222913
25222913
25-222913

Jcb



Valve Clamp Valve
Assembly

378.065973

25/223041
25223041

Jcb



Kit-solenoid 12 Volt

378.065974

25/223075
25223075

Jcb



Valve Relief 4500 Psi

378.065975

25/610300
25610300

Jcb



Coil Solenoid Assembly

378.065976

25/974628
25974628

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Coil 12 V

378.065977

25/974641
25974641

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Valve – Cartridge 24 V

378.065978

25/MM5002
25MM5002

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Valve Expansion

378.065979

265/00278
26500278

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air-safety

378.065980

32/202601
32202601

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air-primary

378.065981

32/903201
32903201

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air-primary

378.065982

32/903601
32903601

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air, Safety

378.065983

32/906802
32906802

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Assembly Fuel
Sediment

378.065984

32/908400
32908400

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter
Canister Type

378.065985

32/912001A
32912001A

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air, Safety

378.065986

32/915801
32915801
32-915801

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR












Element Air, Main


378.065987

32/915802
32915802
32-915802

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.065988	32/917301 32917301	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.065989	32/917302 32917302	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.065990	32/917804 32917804	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.065991	32/917805 32917805	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Assembly, Air	378.065992	32/920100 32920100	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Filter 125 Micron	378.065993	32/920300 32920300	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Kit-end Cover 300	378.065994	32/922100 32922100	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Hydraulic Filter	378.065995	32/925346 32925346 32-925346	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Engine Oil Filter Cartridge	378.065996	32/925413 32925413	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.065997	32/925682 32925682 32-925682	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Safety	378.065998	32/925683 32925683 32-925683	Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Bowl Assembly	378.065999	32/925708 32925708 32-925708	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Kit-primer	378.066000	32/925710 32925710	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Fuel Sediment 30 Micron	378.066001	32/925717 32925717	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Sediment Filter	378.066002	32/925760 32925760	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Sediment Filter	378.066003	32/925760/Y 32925760Y	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Filter Cartridge	378.066004	32/925762 32925762	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Water/sediment Filter Cartridge	378.066005	32/925763 32925763	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Fuel Filter Assembly	378.066006	32/925765 32925765	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Filter Cartridge	378.066007	32/925856A 32925856A	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Filter Main	378.066008	32/925932 32925932	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Fuel Filter 5 Micron	378.066009	32/925950 32925950	Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Element	378.066010	32/925968 32925968	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Air Filter Main	378.066011	32/926071 32926071	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Air Assembly	378.066012	32/926084 32926084	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Piston Cooling Jet	378.066013	320/01722 32001722 320-01722	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sleeve Injector	378.066014	320/02639 32002639 320-02639	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Gasket Cylinder Head	378.066015	320/02709 32002709 320-02709	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Gasket Cylinder Head	378.066016	320/02710 32002710	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Bolt M12 X 140	378.066017	320/02711 32002711 320-02711	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Washer Thrust	378.066018	320/03016 32003016	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Bush Small End	378.066019	320/03017 32003017	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Seal Rear Oil	378.066020	320/03029 32003029 320-03029	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Rod Connecting

378.066021

320/03114

32003114

320-03114

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Seal Front Oil

378.066022

320/03119

32003119

320-03119

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Crank Gear

378.066023

320/03132

32003132

320-03132

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Hub Flywheel

378.066024

320/03133

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pulley Crankshaft

378.066025

320/03143

32003143

320-03143

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Bush Small End

378.066026

320/03266

32003266

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Rod Connecting

378.066027

320/03328

32003328

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Washer Spring

378.066028

320/03523

32003523

320-03523

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Tappet Valve

378.066029

320/03524

32003524

320-03524

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Valve Cotter

378.066030

320/03528

32003528

320-03528

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Seal Valve









378.066031

320/03533

32003533

320-03533

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Spring Valve	378.066032	320/03575 32003575 320-03575	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Bridge Piece	378.066033	320/03647 32003647 320-03647	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Camshaft Assembly	378.066034	320/03681 32003681	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Camshaft Assembly	378.066035	320/03685 32003685	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Valve Inlet Eaton	378.066036	320/03697 32003697	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Valve Exhaust	378.066037	320/03698 32003698	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Washer Spring	378.066038	320/03709 32003709	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Arm Rocker – Exhaust	378.066039	320/03921 32003921	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Arm Rocker – Inlet	378.066040	320/03922 32003922	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Oil Temperature	378.066041	320/04084 32004084	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Gasket Oil Cooler Cover	378.066042	320/04113 32004113	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element 6 Plate Cooler

378.066043

320/04138
32004138

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Seal Oil-pick-up

378.066044

320/04162
32004162
320-04162

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Oil Hcr

378.066045

320/04186
32004186

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Turbo Oil Drain

378.066046

320/04221
32004221

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Dipstick Short-blade

378.066047

320/04249
32004249

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Dipstick Long

378.066048

320/04268
32004268

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Dipstick Assy Sh

378.066049

320/04273

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Gasket Cooler Cover

378.066050

320/04409

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cooler Thermax Oil

378.066051

320/04460
32004460

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cooler Oil Cover Assembly
9 Plate

378.066052

320/04482
32004482

Jcb











GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Heater Cylinder Block
1000w – 120v Mains

378.066053

320/04550
32004550
320-04550

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Cold Start Advance	378.066054	320/04554 32004554 320-04554	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Temperature Coolant 2 Pin	378.066055	320/04555 32004555 320-04555	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Sender, Coolant	378.066056	320/04588 32004588 320-04588	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Termostat Abi	378.066057	320/04618 32004618	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Heater Spigot	378.066058	320/04888 32004888	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Pump Water	378.066059	320/04905 32004905	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Termostat Water Abi	378.066060	320/04907 32004907	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Tube Turbo Crossover	378.066061	320/05533 32005533	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Hose 49.5mm X 55mm	378.066062	320/05536 32005536	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Heater Air Intake -12v	378.066063	320/05693 32005693 320-05693	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Heater Air Intake – 24v	378.066064	320/05694 32005694	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Manifold Exhaust

378.066065

320/06000
32006000

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Valve Egr

378.066066

320/06168
32006168

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pressure Sensor

378.066067

320/06194
32006194

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Gasket/heatshield

378.066068

320/06398
32006398

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Turbine
Temperature

378.066069

320/06430
32006430

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Fuel Assembly No.1
& 2 Injectors

378.066070

320/06551
32006551
320-06551

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Fuel Assembly No.3 –
4 Injectors

378.066071

320/06554
32006554
320-06554

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Assembly Fuel Boost
Control

378.066072

320/06576
32006576

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Fuel Pump Gear

378.066073

320/06578
32006578

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injektör Et3

378.066074

320/06623
32006623

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector

378.066075

320/06833
32006833

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Mt2 Na

378.066076

320/06834
32006834

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Mt2 Tca 93kw

378.066077

320/06836
32006836

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Mt3 Tc 63/68

378.066078

320/06837
32006837

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Mt3 Tca 74

378.066079

320/06838
32006838

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Mt3 Tca 85kw

378.066080

320/06839
32006839

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Hp Pump Rail

378.066081

320/06901
32006901

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Injection Fuel

378.066082

320/06929
32006929

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Fuel Injection 74.2k

378.066083

320/06930
32006930

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Injection 68kw 12v

378.066084

320/06937
32006937

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Fuel Injection

378.066085

320/06939
32006939

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Injection 74kw 12v
Mt3

378.066086

320/06941
32006941

Jcb



O Ring I/d3.5 X
O/d7.25mm

378.066087

320/07034
32007034

Jcb



Rod Push

378.066088

320/07038
32007038

Jcb



Pipe Fuel Filter To Fuel
Injection Pump

378.066089

320/07052
32007052

Jcb



Pipe Fuel Lift Pump To
Fuel Filter

378.066090

320/07059
32007059

Jcb



Pipe Fuel Fuel Filter To
Fuel Injection Pump

378.066091

320/07087
32007087

Jcb



Clip

378.066092

320/07189
32007189

Jcb



Pipe Assembly Lp Leakoff
Pipe

378.066093

320/07192
32007192
320-07192

Jcb



Pipes Leak Off Rail

378.066094

320/07219
32007219

Jcb



Leak Off Rail

378.066095

320/07225
32007225

Jcb



Pipe Leak Back Assembly

378.066096

320/07235
32007235

Jcb



Filter Fuel 3 Layer, 2
Micron

378.066097

320/07309
32007309

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pipe Leak Back Assembly
T4

378.066098

320/07355
32007355

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter

378.066099

320/07382
32007382
320-07382

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Assembly, Fuel T4

378.066100

320/07401
32007401

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Seal Valve Stem

378.066101

320/07504
32007504
320-07504

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Diaphragm Ccv

378.066102

320/07633
32007633

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Ccv

378.066103

320/07677
32007677

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cylinder Cover Gasket

378.066104

320/07828
32007828

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Ccv Filter

378.066105

320/07853
32007853

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Oil Hcr

378.066106

320/07999
32007999

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pulley Cooling Fan

378.066107

320/08503
32008503

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Spare Parts Air
Compressor

378.066108

320/08562
32008562

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Belt Drive L=1988

378.066109

320/08603
32008603

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Belt Drive L=2093

378.066110

320/08605
32008605

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Belt Drive L=2110

378.066111

320/08606
32008606

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Belt Drive L=2002

378.066112

320/08608
32008608
320-08608

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Belt Drive L=1995

378.066113

320/08609
32008609
320-08609

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Charger

378.066114

320/E9551
320E9551

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Tensioner Arm Assembly

378.066115

320/08729
32008729

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit Piston Standard T4 444

378.066116

320/09091
32009091

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit Piston Ring Standard
T4 444

378.066117

320/09093
32009093

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Ring Kit Standard

378.066118

320/09094
32009094

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-main Bearing 0.75

378.066119

320/09202
32009202

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-main Bearing
Undersize – 0.25mm

378.066120

320/09203
32009203

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-big End Bearing
Undersize – 0.25mm

378.066121

320/09206
32009206

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-piston And Rings
Standard Turbocharger

378.066122

320/09211
32009211

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-piston And Rings
Standard Turbo
Aftercooled

378.066123

320/09212
32009212

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-piston Ring Oversize –
0.50mm

378.066124

320/09214
32009214

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-piston And Rings
Standard

378.066125

320/09249
32009249
320-09249

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Ring Kit Standard

378.066126

320/09299
32009299

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-main Bearing Standard

378.066127

320/09335
32009335

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-main Bearing
Undersize – 0.25mm

378.066128

320/09336
32009336

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit -top Gasket

378.066129

320/09382
32009382

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit Bottom Gasket

378.066130

320/09383
32009383

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Vr Crankshaft

378.066131

320/09522
32009522

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Camshaft

378.066132

320/09524
32009524

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Crank

378.066133

320/09650
32009650

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Tmaf Str Conn

378.066134

320/09687
32009687

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Piston Assembly

378.066135

320/A3001
320A3001

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Dipstick Blade Assembly

378.066136

320/A4042
320A4042

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Switch Oil Pressure

378.066137

320/A4146
320A4146
320-A4146

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cooler Cover Assy 6 Plate

378.066138

320/A4173
320A4173
320-A4173

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cooler Cover Assy 6 Plate

378.066139

320/A4203
320A4203

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cover Assembly,cooler

378.066140

320/A4261
320A4261

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Water

378.066141

320/A4904
320A4904

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Valve Assembly , Egr

378.066142

320/A6010
320A6010

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Fuel Lift With Filter

378.066143

320/A7061
320A7061

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Sediment
Filter Cartridge,5 Micron

378.066144

320/A7121
320A7121

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter
Reverse Flow

378.066145

320/A7124
320A7124

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter
Reverse Flow

378.066146

320/A7124/Y
320A7124Y

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter
Primary Sedementer

378.066147

320/A7128
320A7128

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Lift Fuel

378.066148

320/A7161
320A7161

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter 5
Micron

378.066149

320/A7170
320A7170
320-A7170

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Fuel Filter 5
Micron

378.066150

320/A7170/Y
320A7170Y

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Pump Fuel Lift With Filter

378.066151

320/A7246
320A7246

Jcb








GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Injector Seal

378.066152

320/A7633
320A7633

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Hub Fan Drive	378.066153	320/A8514 320A8514	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Tensioner Auto-tensioner	378.066154	320/A8586 320A8586 320-A8586	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Jet Piston Cooling	378.066155	320/B4133 320B4133	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Engine Oil	378.066156	320/B4420 320B4420	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Unit Head	378.066157	320/C9050 320C9050	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Latch Left Hand Assembly	378.066158	331/28233 33128233	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Latch Right Hand Assembly	378.066159	331/28235 33128235	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Cable Accelerator	378.066160	331/51329 33151329	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Boot Rubber, Lh	378.066161	332/A3514 332A3514	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Handle Door	378.066162	332/A3729 332A3729	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Handle Door L/h	378.066163	332/A3731 332A3731	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Handle Door R/h

378.066164

332/A3732

332A3732

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Latch Lh

378.066165

332/A9108

332A9108

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Breather 0.3 Bar- Sofima

378.066166

332/B1612

332B1612

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Filter

378.066167

332/B7467

332B7467

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Switch Pressure 9/16"unf

378.066168

332/C0937

332C0937

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Relay 12v Micro High
Capacity

378.066169

332/C3148

332C3148

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Blower Assembly

378.066170

332/C4284

332C4284

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Latch Lh

378.066171

332/C5605

332C5605

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Roller Block

378.066172

332/C8814

332C8814

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Vane

378.066173

332/C9990

332C9990

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Return Filter

378.066174

332/D5584A

332D5584A

Jcb



Filter – Fuel Lift Pump
Assembly

378.066175

332/D6723
332D6723

Jcb



Kit-valve Priority 29 Bar

378.066176

332/E9054
332E9054

Jcb



Sensor Fuel Level Feed –
Return

378.066177

332/F5833
332F5833
332-F5833

Jcb



Element Kit Fuel Filter 2
Micron

378.066178

332/G0652
332G0652

Jcb



Cartridge Counter Balance

378.066179

332/G3535
332G3535

Jcb



Valve Solenoid Body

378.066180

332/G3551
332G3551

Jcb



Valve Solenoid Body

378.066181

332/G3553
332G3553

Jcb



Pump Piston Variable Flow
74cc/rev

378.066182

332/G5722
332G5722

Jcb



Valve Sway

378.066183

332/H5331
332H5331

Jcb



Switch Air Filter

378.066184

332/J6722
332J6722

Jcb














Valve + Link Lead As Valve

378.066185

332/M5111
332M5111

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Kb Anzeigedisplay	378.066186	332/N3070 332N3070	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Resistor 2r2 150w	378.066187	332/W7002 332W7002	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Valve Steer Mode	378.066188	333/C6980 333C6980	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Mirror Wide Angle Astree Mirror Mx635	378.066189	333/D3288 333D3288	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter Fuel With Lift Pump	378.066190	333/E9834 333E9834	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Valve Change Over	378.066191	333/L1547 333L1547	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Safety	378.066192	333/U0942 333U0942	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Gear Select Shift Component	378.066193	333/Z2105 333Z2105	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor	378.066194	333/Z2256 333Z2256	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Motor Wiper, Front 12v	378.066195	334/G7574 334G7574	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Arm Support	378.066196	335/02295 33502295	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Filter Return

378.066197

335/G0474
335G0474

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Return

378.066198

335/G0531
335G0531

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Return

378.066199

335/G2059
335G2059

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Cartridge Cartridge
Priority V

378.066200

336/B9042
336B9042

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Fuel

378.066201

336/E9731
336E9731

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Steering Valve

378.066202

35/910057

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Switch

378.066203

4010/16996
401016996

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Turner

378.066204

456-8359
4568359

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Kit-valve Inc. Plate – Fixing
Screw X1

378.066205

459/M2874
459M2874

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air Filter Main

378.066206

580/12020
58012020

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Element Air Filter Safety




378.066207

580/12021
58012021

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Clip Retaining	378.066208	580/12023 58012023	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Element Transmission Fliter 95mm Long	378.066209	581/M8563 581M8563	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Filter – Transmission	378.066210	581/R5206 581R5206 581-R5206	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Beacon 12v 155mm Tall	378.066211	700/36800 70036800	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Light Working	378.066212	700/38800 70038800	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lamp Rear Combination	378.066213	700/50018 70050018 700-50018	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lens Rear Lamp	378.066214	700/50024 70050024 700-50024	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lens Rear Position/stop	378.066215	700/50072 70050072 700-50072	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lens Amber Direction Indicator	378.066216	700/50073 70050073 700-50073	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lens Reverse	378.066217	700/50074 70050074 700-50074	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Lens Fog	378.066218	700/50075 70050075	Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Light Rear Light Cluster Stop.tail.di.ref.rev	378.066219	700/50129 70050129 700-50129	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Light Rear.r.o.w,lh-uk,rh Stop.tail.di.ref.fog	378.066220	700/50130 70050130 700-50130	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Pressure M10	378.066221	701/31900 70131900	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Temperature	378.066222	701/37400 70137400 701-37400	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Pressure M10 Yellow Body PompasıAmp Connector	378.066223	701/41700 70141700	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch 3 Postion Selector	378.066224	701/42700 70142700	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Brake Pressure	378.066225	701/43400 70143400	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Pressure 3/8"bsp. Grey Colour	378.066226	701/43700 70143700 701-43700	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Thermostat	378.066227	701/57600 70157600	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Temperature	378.066228	701/57700 70157700	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Temp 5/8"unf Amp Connector	378.066229	701/71300 70171300 701-71300	Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Ignition	378.066230	701/80184 70180184	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Pressure 1/8" Nptf,amp	378.066231	701/80225 70180225 701-80225	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Proximity	378.066232	701/80312 70180312 701-80312	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Proximity	378.066233	701/80314 70180314	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Pressure P/s Gearbox	378.066234	701/80322 70180322	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Temp 5/8"unf Deutsch Connector	378.066235	701/80324 70180324	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Engine Oil Pressure	378.066236	701/80327 70180327 701-80327	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Water Temperature	378.066237	701/80389 70180389 701-80389	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Isolator	378.066238	701/80552 70180552	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Switch Oil Temperature 1/4"bsp	378.066239	701/80627 70180627 701-80627	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Alarm Buzzer	378.066240	704/10000 70410000	Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Relay Box, P.c.b. Steer
Mode

378.066241

704/21600
70421600

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Filter Fuel-diesel

378.066242

704/30200
70430200

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Gauge Water Temp

378.066243

704/50099
70450099

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sender Fuel, Tier One Ak
Ar Build

378.066244

704/50125
70450125

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sender Fuel

378.066245

704/50206
70450206

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Fuel Level

378.066246

704/E4202
704E4202

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sender Temperature

378.066247

716/12800
71612800

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sender Tank Fuel Level

378.066248

716/15100
71615100

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sensor Fuel Level

378.066249

716/23100
71623100

Jcb



GÖRSEL HAZIRLANIYOR

Sender Water
Temperature

378.066250

716/24200
71624200

Jcb














GÖRSEL HAZIRLANIYOR












Relay Hazard 12v 6x21w

378.066251

716/25800
71625800

Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Fuel Level 12v	378.066252	716/27600 71627600	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Temperature	378.066253	716/30111 71630111	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Water Temperature 515/26020	378.066254	716/30126 71630126	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sender Temperature Pompası1/2" X 14 Nptf	378.066255	716/30128 71630128	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Temperature Sensor	378.066256	716/30129 71630129	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sender Water Temperature	378.066257	716/30160 71630160	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Fuel Level	378.066258	716/30202 71630202 716-30202	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Crankshaft Angle	378.066259	716/30301 71630301	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Sensor Oil Pressure	378.066260	716/30341 71630341	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Harness Aux Hydraulics	378.066261	721/G4422 721G4422	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Control Steer Mode Ecu	378.066262	728/30000 72830000	Jcb

 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Control Loadall I.ft.	378.066263	728/30100 72830100	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Spring	378.066264	814/00207 81400207	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Latch Lever Release	378.066265	826/11628 82611628 826-11628	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Latch Lever Release	378.066266	826/11629 82611629	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Knob	378.066267	910/24801A 91024801A	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Cable Assembly	378.066268	910/34201 91034201	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Cable Throttle Inner/outer	378.066269	910/48801 91048801 910-48801	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Cable Assembly Foot Throttle	378.066270	910/50700 91050700	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Cable Throttle Control	378.066271	910/60216 91060216	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Assembly Cable Throttle Control Assembly	378.066272	910/60236 91060236	Jcb
 GÖRSEL HAZIRLANIYOR	Harness A/c	378.066273	923/10097 92310097	Jcb



Cartridge

378.066274

928/06001
92806001

Jcb



Seal Crankshaft Rear Oil

378.066275

02-101436
02101436

Jcb



Pulley Crankshaft Big Twin
Groove

378.066276

02-200018
02200018

Jcb



Elbow (T/charger) Exhaust

378.066277

02-200502
02200502

Jcb



Housing

378.066278

02-202484
02202484

Jcb



Oil Filter

378.066279

02-630935A
02630935A

Jcb



Pump Transmission
Double Hole

378.066280

04-500217
04500217

Jcb



Torque Converter

378.066281

04-500800
04500800

Jcb



Torque Converter

378.066282

04-600650
04600650

Jcb



Torque Converter

378.066283

04-600868
04600868

Jcb



Cover Assembly

378.066284

05-903821
05903821

Jcb
















Cylinder - Brake Servo

378.066285














15-106100
15106100














Jcb




	Brake Booster	378.066286	15-905501 15905501	Jcb
	Brake Center	378.066287	15-910100 15910100	Jcb
	Vacuum Pump	378.066288	15-920000 15920000	Jcb
	Cylinder - Brake Servo	378.066289	15-920064 15920064	Jcb
	Cylinder - Brake Servo	378.066290	15-920110 15920110	Jcb
	Hand Brake Pad Kit	378.066291	15-920160 15920160	Jcb
	Brake Remote Servo	378.066292	15-920255 15920255	Jcb
	Kit Brake Lining	378.066293	15-920284 15920284	Jcb
	Cylinder - Brake Servo	378.066294	15-920389 15920389	Jcb
	Brake Caliper	378.066295	15-M04041 15M04041	Jcb
	Solenoid E.s.o.s	378.066296	17-105201 17105201	Jcb
	Pump Fuel Feed	378.066297	17-926100 17926100	Jcb
	Hydraulic Pump	378.066298	20-902900 20902900	Jcb














	Hydraulic Pump	378.066299	20-903300 20903300	Jcb	
	Hydraulic Pump	378.066300	20-911200 20911200	Jcb	
	Hydraulic Pump	378.066301	20-912800 20912800	Jcb	
	Transmission Oil Pump	378.066302	20-925552 20925552	Jcb	
	Transmission Oil Pump	378.066303	20-925583 20925583	Jcb	
	Hydraulic Pump	378.066304	20-925588 20925588	Jcb	
	Sun Gear	378.066305	20-951592 20951592	Jcb	
	Çift Çeker Selenoidi	378.066306	25-220994 25220994	Jcb	
	Valve Water	378.066307	25-221239 25221239	Jcb	
	Valve Counter Balance	378.066308	25-221265 25221265	Jcb	
	Coil	378.066309	25-222645 25222645	Jcb	
	Unloader Valf	378.066310	25-222834 25222834	Jcb	
	Valve Gaither	378.066311	25-613701 25613701	Jcb	













	Main Relief Valve	378.066312	25-618901 25618901	Jcb
	Counter Balance Check Valve	378.066313	25-966100 25966100	Jcb
	Valve Pilot Unloader	378.066314	25-974643 25974643	Jcb
	Counter Balance Pressure Valve	378.066315	25-997500 25997500	Jcb
	Solenoid Valve	378.066316	25-MM5000 25MM5000	Jcb
	Fan Cooling Engine	378.066317	30-925525 30925525	Jcb
	Fan Cooling Engine	378.066318	30-925526 30925526	Jcb
	Fan Cooling Engine	378.066319	30-925573 30925573	Jcb
	Receiver Drier Filter	378.066320	30-925633 30925633	Jcb
	Fan	378.066321	30-925695 30925695	Jcb
	Heater	378.066322	30-925722 30925722	Jcb
	Filter Paper	378.066323	30-925759 30925759	Jcb
	Air Filter	378.066324	32-920401 32920401	Jcb













	Air Filter	378.066325	32-920402 32920402	Jcb
	Chassis Filter Repair Kit	378.066326	32-926045 32926045	Jcb
	Shaft Clamp	378.066327	116-00525 11600525	Jcb
	Front Left Fender	378.066328	123-02950 12302950	Jcb
	Right Fender	378.066329	123-02951 12302951	Jcb
	Bracket, Lower Left Hand	378.066330	123-02952 12302952	Jcb
	Mudguard Leg Attachment	378.066331	123-029521 123029521	Jcb
	Mudguard Leg Attachment	378.066332	123-029531 123029531 123-02953 12302953	Jcb
	Engine Mounting	378.066333	123-03138 12303138	Jcb
	Fender Front Left Hand	378.066334	123-03171 12303171	Jcb
	Fender Right Hand Front	378.066335	123-03172 12303172	Jcb
	Extension Pipe Exhaust	378.066336	123-03178 12303178	Jcb
	Mounting Rubber	378.066337	123-03946 12303946	Jcb














	Pivot Casting Right Hand	378.066338	123-04274 12304274	Jcb
	Pivot Casting Left Hand	378.066339	123-04275 12304275	Jcb
	Arm Right Hand Mirror	378.066340	123-04968 12304968	Jcb
	Arm Left Hand Mirror	378.066341	123-04969 12304969	Jcb
	Strut Door Stay	378.066342	123-05403 12305403	Jcb
	Strut Window Stay	378.066343	123-05404 12305404	Jcb
	Kingpost	378.066344	123-055461 123055461	Jcb
	Cap Filler Lockable	378.066345	123-05892 12305892	Jcb
	Cooling Fan	378.066346	123-05911 12305911	Jcb
	Foot Wedge	378.066347	123-06014 12306014	Jcb
	Cap Sideshift Stabiliser	378.066348	123-06023 12306023	Jcb
	Telescope Fiber	378.066349	123-06189 12306189	Jcb
	Muffler	378.066350	123-07172 12307172	Jcb














	Hydraulic Tank Sight Gauge	378.066351	123-08053 12308053	Jcb
	Dönüş Toz Kapagi	378.066352	123-024500 123024500	Jcb
	Brake Oil Tank	378.066353	126-00200 12600200	Jcb
	Link Track Rod	378.066354	126-02253 12602253	Jcb
	Hinge Assy, Door	378.066355	128-11287 12811287	Jcb
	Knob 2 Button	378.066356	128-12637 12812637	Jcb
	Knob Assembly	378.066357	128-12639 12812639	Jcb
	Knob Assembly	378.066358	128-13521 12813521	Jcb
	Knob Assembly	378.066359	128-13807 12813807	Jcb
	Link Trackrod, 4ws	378.066360	128-13949 12813949	Jcb
	Tank Expansion No Sensor Assembly	378.066361	128-15480 12815480	Jcb
	Shutter Wire	378.066362	128-C1404 128C1404	Jcb
	Fuel Tank	378.066363	128-E5189 128E5189	Jcb














	Leg Stabiliser	378.066364	128-G3070 128G3070	Jcb
	Abi Plot Monifold	378.066365	128-G5234 128G5234	Jcb
	Knob 1 Button	378.066366	128-G6890 128G6890	Jcb
	Assembly Grille	378.066367	128-H9642 128H9642	Jcb
	Assembly Grille	378.066368	128-H9703 128H9703	Jcb
	Mounting Rubber	378.066369	162-02710 16202710	Jcb
	Cooling Fan	378.066370	262-36800 26236800	Jcb
	Cab Mount	378.066371	263-24405 26324405	Jcb
	Sight Guage	378.066372	265-01289 26501289	Jcb
	Injector Clamp Bolt	378.066373	320-00891 32000891	Jcb
	Bolt	378.066374	320-00917 32000917	Jcb
	Seat Exhaust Valve	378.066375	320-02596 32002596	Jcb
	Seat Inlet Valve	378.066376	320-02691 32002691	Jcb

























	Piston Arm Bolt M	378.066377	320-03040 32003040	Jcb
	Flywheel Ring Gear	378.066378	320-03102 32003102	Jcb
	Crank Shaft Flange	378.066379	320-03336 32003336	Jcb
	Pushrod	378.066380	320-03677 32003677	Jcb
	Plug Oil Drain	378.066381	320-04013 32004013	Jcb
	Adapter Oil Drain	378.066382	320-04205 32004205	Jcb
	Banjo Bolt	378.066383	320-04264 32004264	Jcb
	Connector Heater Outlet	378.066384	320-04546 32004546	Jcb
	Water Temperature Sensor	378.066385	320-04558 32004558	Jcb
	Fip Gear Cover	378.066386	320-05183 32005183	Jcb
	Stud	378.066387	320-06007 32006007	Jcb
	Bolt	378.066388	320-06045 32006045	Jcb
	Egzoz Manifold Gasket	378.066389	320-06080 32006080	Jcb














	Turbocharger	378.066390	320-06160 32006160	Jcb
	Dieselmax Fuel Rail Assembly	378.066391	320-06624 32006624	Jcb
	Fuel Pipe Assembly	378.066392	320-06682 32006682	Jcb
	Engine Belt	378.066393	320-08600 32008600	Jcb
	Pulley Idler, Aircon	378.066394	320-08921 32008921 320-08530 32008530	Jcb
	Oil Pan Assembly	378.066395	320-A4166 320A4166	Jcb
	3cx Ball Joint	378.066396	331-14861 33114861	Jcb
	Slide Lab Set	378.066397	331-27389 33127389	Jcb
	Silencer Exhaust Turbo	378.066398	331-50774 33150774	Jcb
	Hose Connector	378.066399	332-C0009 332C0009	Jcb
	Upper Radiator Hose Top	378.066400	332-C0121 332C0121	Jcb
	Westing House	378.066401	332-D0204 332D0204	Jcb














	Air Filter External	378.066402	332-D2696 332D2696	Jcb
	Plate Boom Stop	378.066403	332-D8633 332D8633	Jcb
	Rear Bucket Piston Seal	378.066404	332-E8224 332E8224	Jcb
	Expension Tank	378.066405	332-E9125 332E9125	Jcb
	Gaiter Excavator Control	378.066406	332-F1130 332F1130	Jcb
	Clamp Ring Excavator Gaiter	378.066407	332-F1142 332F1142	Jcb
	Control Valve	378.066408	332-F8152 332F8152	Jcb
	Upper Hose	378.066409	332-F8503 332F8503	Jcb
	Lower Hose	378.066410	332-F8547 332F8547	Jcb
	Hydraulic Pump	378.066411	332-F9030 332F9030	Jcb
	Decal Dipper Sitemaster	378.066412	332-F9052 332F9052	Jcb
	Electric Waterpump	378.066413	332-G1897 332G1897	Jcb
	Air Hose	378.066414	332-G2201 332G2201	Jcb














	Decal Dipper	378.066415	332-G3062 332G3062	Jcb
	Decal	378.066416	332-G3450 332G3450	Jcb
	Sticker New Model Big	378.066417	332-G3451 332G3451	Jcb
	Accumulator Discharged	378.066418	332-H3679 332H3679	Jcb
	Fuel Solenoid	378.066419	332-J5060 332J5060	Jcb
	Rail Upper Left Hand	378.066420	332-P5245 332P5245	Jcb
	Rail Upper Right Hand	378.066421	332-P5260 332P5260	Jcb
	Rail Bonnet Lower Lh	378.066422	332-P5275 332P5275	Jcb
	Rail Upper Right Hand	378.066423	332-P5292 332P5292	Jcb
	Diesel Tank Cap	378.066424	333-C0880 333C0880	Jcb
	Barrel Lock	378.066425	333-C3140 333C3140	Jcb
	Barrel Lock	378.066426	333-C3143 333C3143	Jcb
	Wheel Steering	378.066427	333-D1381 333D1381	Jcb














	Pump Gear, Single	378.066428	333-G5393 333G5393	Jcb	
	Exterior Mirror	378.066429	334-E0829 334E0829	Jcb	
	Seat Damper	378.066430	334-F0547 334F0547	Jcb	
	Bucket Tooth	378.066431	400-F0341 400F0341	Jcb	
	Sidecutter	378.066432	400-F0343 400F0343	Jcb	
	Sidecutter	378.066433	400-F0345 400F0345	Jcb	
	Foot Stabiliser	378.066434	401-H4096 401H4096	Jcb	
	Vites Kolu Tamir Takımı Fiberi Kalın	378.066435	445-10802 44510802	Jcb	
	Washer Seat Lever Gear	378.066436	445-10803 44510803	Jcb	
	3cx Joint Knuckle Swivel Left	378.066437	448-42602 44842602	Jcb	
	3cx Joint Knuckle Swivel Right	378.066438	448-42703 44842703	Jcb	
	Breather Spring Type Thread	378.066439	448-56282 44856282	Jcb	
	Axle Gear Bracket	378.066440	450-10215 45010215	Jcb	








	Case	378.066441	450-10800 45010800	Jcb	
	Gear Set Differential	378.066442	450-11000 45011000	Jcb	
	Carrier Annulus	378.066443	450-12702 45012702	Jcb	
	Pin Brake Back-off	378.066444	450-18204 45018204	Jcb	
	Plate Pressure	378.066445	450-20401 45020401	Jcb	
	Plate Friction Differential	378.066446	450-20402 45020402	Jcb	
	Plate Counter - Differential	378.066447	450-20403 45020403	Jcb	
	Piston Brake	378.066448	453-01810 45301810	Jcb	
	Trunnion	378.066449	458-20061 45820061	Jcb	
	Brake Friction Plate Set	378.066450	458-20285 45820285	Jcb	
	Plate Brake Friction	378.066451	458-20353 45820353	Jcb	
	Crown Wheel Pinion	378.066452	458-20672 45820672	Jcb	
	Yoke Flange	378.066453	458-20813 45820813	Jcb	

	Yoke Flange	378.066454	458-20814 45820814	Jcb
	Crown Wheel And Pinion Rear	378.066455	458-70246 45870246	Jcb
	Gear Crownwheel Pinion	378.066456	458-M1762 458M1762	Jcb
	Carrier Hub	378.066457	458-M4230 458M4230	Jcb
	Carrier Hub	378.066458	458-m4230-1 458m42301	Jcb
	Synchroniser Assembly	378.066459	459-50520 45950520	Jcb
	Flange	378.066460	459-70133 45970133	Jcb
	Flange	378.066461	459-70317 45970317	Jcb
	Gear Lever	378.066462	701-52701 70152701	Jcb
	Switch	378.066463	701-58821 70158821	Jcb
	Switch	378.066464	701-58823 70158823	Jcb
	Headlight Switches	378.066465	701-58826 70158826	Jcb
	Switch	378.066466	701-58833 70158833	Jcb

	Switch	378.066467	701-60000 70160000	Jcb
	Switch Key	378.066468	701-60001 70160001	Jcb
	Switch Button Front Rear	378.066469	701-60002 70160002	Jcb
	Switch	378.066470	701-60003 70160003	Jcb
	Switch	378.066471	701-60004 70160004	Jcb
	Switch	378.066472	701-60005 70160005	Jcb
	Switch Column Powershift Forward Reverse	378.066473	701-80145 70180145	Jcb
	Gear Lever	378.066474	701-80296 70180296	Jcb
	Signal Arm	378.066475	701-80297 70180297	Jcb
	Gear Lever	378.066476	701-80298 70180298	Jcb
	Gear Lever	378.066477	701-80299 70180299	Jcb
	Crab Reader Rear	378.066478	701-80313 70180313	Jcb
	Temperature Sensor	378.066479	701-80317 70180317	Jcb

	Proximity Switch	378.066480	701-80629 70180629	Jcb	
	Foot Switch	378.066481	701-E6430 701E6430	Jcb	
	Rpm	378.066482	704-D7231 704D7231	Jcb	
	Brake Piston Seal	378.066483	813-50012 81350012	Jcb	
	Brake Piston Seal	378.066484	813-50026 81350026	Jcb	
	Spring Compression	378.066485	814-003651 814003651	Jcb	
	Spring Compression Pin	378.066486	814-003671 814003671	Jcb	
	Spring	378.066487	814-004411 814004411	Jcb	
	Spring	378.066488	814-101791 814101791	Jcb	
	Decal Sitemaster	378.066489	817-17861 81717861	Jcb	
	Decal Sitemaster	378.066490	817-17912 81717912	Jcb	
	King Post	378.066491	823-00576 82300576	Jcb	
	King Post	378.066492	823-00577 82300577	Jcb	




	Tapered Hub Plug	378.066493	826-00425 82600425	Jcb
	Lock Bolt	378.066494	826-01060 82601060	Jcb
	Rear Shaft Bolt	378.066495	826-01080 82601080	Jcb
	Career Ring Cover Bolt	378.066496	826-01435 82601435	Jcb
	Exhaust Stud	378.066497	826-11384 82611384	Jcb
	Latch Lever Release	378.066498	826-11627 82611627	Jcb
	Hydraulic Tank Hose	378.066499	834-10759 83410759	Jcb
	Fuel Tank Hose	378.066500	834-11573 83411573	Jcb
	Fip Gear Removal For	378.066501	892-01155 89201155	Jcb
	Seal Steering Knuckle	378.066502	904-06700 90406700	Jcb
	Seal Triple Lip	378.066503	904-20172 90420172	Jcb
	Main Shaft	378.066504	904-20281 90420281	Jcb
	Seal	378.066505	904-50040 90450040	Jcb

	Seal	378.066506	904-50047 90450047	Jcb
	Bearing Taper Roller	378.066507	907-08300 90708300	Jcb
	Bearing Front Differential Axle	378.066508	907-08400 90708400	Jcb
	Pinion Bearing	378.066509	907-09000 90709000	Jcb
	Bearing Taper Roller	378.066510	907-09100 90709100	Jcb
	Front Differential Cassing Bearing	378.066511	907-09200 90709200	Jcb
	Transmission Bearing	378.066512	907-09600 90709600	Jcb
	Reverse Clutch	378.066513	907-20031 90720031	Jcb
	Differential Side Bearing	378.066514	907-50100 90750100	Jcb
	Bearing Roller Double Row	378.066515	907-50200 90750200	Jcb
	Spider Kit	378.066516	914-03402 91403402 35-106 35106	Jcb
	Spider Kit	378.066517	914-45301 91445301 35-126 35126	Jcb

	Rear Flange Completed	378.066518	914-60255 91460255	Jcb
	3cx Shaft Axle Side	378.066519	914-86301 91486301	Jcb
	Centre Joint	378.066520	914-86403 91486403	Jcb
	Long Axle	378.066521	914-86602 91486602	Jcb
	Shaft Long	378.066522	914-88100 91488100	Jcb
	Shaft Axle Short	378.066523	914-88101 91488101	Jcb
	Shaft Medium	378.066524	914-88200 91488200	Jcb
	Shaft Differential Side Complete	378.066525	914-89500 91489500	Jcb
	Shaft Axle Short	378.066526	914-89501 91489501	Jcb
	Shaft Differential Side Complete	378.066527	914-89800 91489800	Jcb
	Rear Axle	378.066528	914-M03431 914M03431	Jcb
	Thrust Washer	378.066529	917-52200 91752200	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066530	991-00109 99100109	Jcb

	Ram Seal Kit	378.066531	991-00122 99100122	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066532	991-00123 99100123	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066533	991-00130 99100130	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066534	991-00147 99100147	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066535	991-00156 99100156	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066536	991-20021 99120021	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066537	991-20022 99120022	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066538	991-20023 99120023	Jcb
	Seal Kit	378.066539	991-20024 99120024	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066540	991-20025 99120025	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066541	991-20029 99120029	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066542	991-20030 99120030	Jcb
	Ram Seal Kit	378.066543	991-20038 99120038	Jcb

	Spring Bush	378.066544	1207-0011 12070011	Jcb
	Spring Bush	378.066545	1207-0019 12070019	Jcb
	Spring Bush	378.066546	1208-0018 12080018	Jcb
	Bush	378.066547	1208-0019 12080019	Jcb
	Buhh S.s	378.066548	1208-0020 12080020	Jcb
	Bush	378.066549	1208-0021 12080021	Jcb
	Bush	378.066550	1208-0022 12080022	Jcb
	Bush	378.066551	1208-0023 12080023	Jcb
	Bush	378.066552	1208-0031 12080031	Jcb
	Bush	378.066553	1208-0032 12080032	Jcb
	Bush	378.066554	1209-0017 12090017	Jcb
	Bush	378.066555	1209-0018 12090018	Jcb
	Bush	378.066556	1209-0019 12090019	Jcb

	Bush	378.066557	1209-0020 12090020	Jcb
	Bush	378.066558	1209-0023 12090023	Jcb
	Bush	378.066559	1209-0031 12090031	Jcb

PRODUCT CATALOG

50000+
Product Range

1 Year
Warranty

High Quality
Spare Parts



Mi OTOMOTİV

Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C Blok No:28
Selçuklu/Konya/TURKEY
+90 332 352 62 11 | www.marketistanbul.net
export@marketistanbul.net | info@marketistanbul.net

